

Mémo **MYSCUTUM**



Alarme, domotique et télésurveillance







SCUTUM






www.myscutum.fr

Voyants de la centrale



État de la centrale

-  Lumière verte : la détection est active
-  Lumière verte clignotante : la détection partielle est active
-  Lumière rouge : la détection est à l'arrêt
-  Lumière rouge clignotante : l'alarme est en mode installation

Défauts et alarmes

-  Absence de lumière : l'alarme fonctionne normalement
-  Lumière rouge : une alarme s'est déclenchée
-  Lumière rouge clignotante : une alarme est en cours
-  Lumière orange : l'alarme rencontre un défaut de fonctionnement
-  Lumière orange clignotante : une coupure d'électricité est en cours, la centrale fonctionne sur batterie

État de la connexion internet

-  Absence de lumière : la connexion fonctionne
-  Lumière orange : la connexion internet est coupée

info !

Après une intrusion, comment éteindre le voyant « Défauts et alarmes » de votre centrale ? (1) Activez la détection totale (Ⓜ), (2) Attendre la fin de la mise en marche (30 secondes), (3) Arrêtez la détection (Ⓜ).

Touches de la télécommande

Mise en marche totale
de la détection



Mise en marche partielle
de la détection

Arrêt
de la détection


Envoyer un signal SOS

Touches et voyants du clavier


 **Voyant d'activation**

 Absence de lumière :
le clavier est en veille

 Lumière bleue : le clavier
est en mode installation


 Lumière bleue clignotante :
pile faible en mode installation

 **Voyant de transmission**

 Lumière rouge clignotante : le voyant clignote
5 fois pour indiquer que le signal a été transmis

 **Voyant défaut**

 Lumière orange clignotante : pile faible

 Lumière orange : autoprotection
ouverte



 **Mise en marche totale** de la détection

 **Mise en marche partielle** de la détection

 **Touche retour**

 **Arrêt de la détection** de la détection

Piloter votre alarme domotique à distance

Grâce à l'application et au site MYSCUTUM, vous pourrez :

- ▶ Activer/désactiver la détection
- ▶ Recevoir les alertes
- ▶ Consulter, prendre des photos et des vidéos
- ▶ Piloter vos accessoires domotiques

Pour libérer les 3 volets, appuyez sur le bouton central

Pour activer la détection, appuyez sur « mise en marche de la détection »
le bouton central changera en vert



Pour arrêter la détection, appuyez sur « mise à l'arrêt »
le bouton central changera en rouge

Pour activer la détection partielle, appuyez sur « mise en marche partielle »
le bouton central changera en orange

- 1 Pour télécharger l'application MYSCUTUM, rendez-vous sur l'AppStore ou sur Google Play
- 2 Ouvrez l'application
- 3 Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe
- 4 Appuyez sur Connexion



MYSCUTUM



GRUPE SCUTUM SAS
pour plus d'informations
rendez-vous sur www.myscutum.fr
SAS au capital de 17 675 059,50 € - 309 174 589 RCS Créteil - APE 8020Z

Pour contacter le support technique :
0 140 846 315